

Bluetooth Verbindung Zurücksetzen

OK + ↵ Gleichzeitig Drücken, bis LED 2x Blinkt

Fernbedienung Zurücksetzen

1. **⏻ + 🔍** Gleichzeitig Drücken, bis LED 2x Blinkt.
2. Den Code **9999** eingeben.
3. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich.

TV Power Programmieren

1. **⏻ + 🔍** Gleichzeitig Drücken, bis LED 2x Blinkt.
2. Den Code für TV-Modell eingeben.
3. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich

Samsung	1742 / 1212	LG	1296 / 1448
Hisense	1434 / 1637 / 1511	Medion	1161
Philips	1293 / 1130	Sony	1793
Toshiba	1122 / 1434	Grundig	1115
Sharp	1144	Panasonic	1701
JVC	1692	Chang Chong	1618