



Integriertes LED.

Ein-/Aus-Taste.

Rückkehr zum vorherigen Programm.

Teletext.

TV-Übersicht

Videofunktion

Öffnen des Menüs; Zurück-Funktion.

Programmdetails

Kanalwechsel

Aufnahme planen.

Sprachauswahl/
Untertitel

