Bluetooth Verbindung Zurücksetzen

OK + ← Gleichzeitig Drücken, bis die grüne LED leuchtet

Fernbedienung Zurücksetzen

1. **0 + 0** Gleichzeitig Drücken, bis die **grüne** LED 2x Blinkt.
2. Den Code **9999** eingeben.
3. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich.

TV Power Programmieren

1. **1+3** Gleichzeitig Drücken, bis **rote** LED leuchtet.
2. **Den Code für TV-Modell eingeben.**
3. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich
4. **7+9** Gleichzeitig Drücken, bis **grüne** LED leuchtet.
5. 3 für Hotel Modus (Power Taste für TV)
6. Blinkt die LED danach 2x, war die Eingabe erfolgreich

Samsung	270	LG	244
Hisense	624	Nabo	328
Philips	326	Sony	340
Toshiba	002	Strong	402
Panasonic	793	Optoma	204