


P450 / P550 / P520



LED = Green (Online)
 LED = Red (Standby)
 Taste Drücken damit Standby Ausgeschaltet wird.
 LED = OFF (Kein Power)

Taste zur Kopplung der Fernbedienung
 Nach drücken der Taste den Anweisungen im Display folgen

