



LED = **weiß** (Online)
 LED = **rot** (Standby)
 Taste Drücken damit Standby Ausgeschaltet wird.
 LED = OFF (Kein Power)

Taste zur Kopplung der Fernbedienung
 Nach drücken der Taste den Anweisungen im Display folgen

